一: 先到官网(https://www.1table.cn)注册获取视频会议账号。

二: 注册完成后登录, 找到我的硬件终端-新增硬件终端

步骤:新增硬件终端->填写新增硬件终端信息->输入 MAC 地址->设置 终端账号密码->点击"保存"

Table	产品概范 购买攻略 联系纳售 支持8下载 加入会议 2
我的会议预约	我的硬件结构 4 法加硬件结确
我的会议监控	
3 我的硬件终端	流加硬件终端
我的会议录制	修調显示名称
我的会议直播	调输入线跳在除
我的会议设置	终端所在会议富地址
可用设置模版	如此"州市天河区天宇花园二层201会议室
会议类型模板	最高扁用 * 扁用 ○停用
会议育最模板	
我的组织管理	会议篮厢片
用户管理	0 0 0
组织结构	
管理员权限管理	视频终端设备型导
会议室业务权限定	X Spark Room Kit
远程支持授权管理	MAC地址
会议管理	
硬件终端	
会议录制	修誠乐号/母码
我的组织的定制	88820245
会议美型構版	终端注册密码
会议背景横板	请议重晚中科测生历密码(6位数字) 5
会议邀请模版	
1.0GO完制	25.27

保存成功后系统会生成硬件终端号码,请务必记得此号码和您设置的密码。此时联系客服帮助开通,立即可**免费获得 15 天视频会议激** 活服务。如果您的团队或公司有更多视频会议需求,可以联系客服<u>购</u> <u>买服务</u>。

三: 按照如下图示步骤操作激活服务。

广州雅清达客户服务号 >				E 1 17:52
	呼叫	共享	会议	
			(达)广州雅清达智	冒能系统有限公司



		设置	×
	铃声和音量	Ripples >	
	屏幕和视频		
	屏幕分辨率	>	
	Snap to whiteboard	>	
	摄像机视图	>	
	网络和服务		
	设备激活		
	网络连接	KXM DHCP: 192.168.169.19	
	重新启动		
	恢复出厂设置	いて / 外国 御	24首形新筑有限公司
4	选择呼	乎叫服务	
	Cisco Webex Cisco 云服务	其他服务 Cisco UCM, VCS, Cisco UCM (通过 Expressway)	达智能系统有限公司



填写账号信息:

- a. 主机服务器地址: s.1table.cn;
- b. 用户名: 硬件终端账号, 格式为 888XXXXX;
- c. 密码: 添加硬件终端时设置的密码,可以登录 1table.cn 重置;
- d. 域: ltable.cn

					١		25	5								
			主机	服务器地址		s	1table.	n								
			用户	名		8	880000	0								
			密码			*										
								显示密码	4 O							
			城			1	table.cn	0								
q	w	e	r	t		У		u		T		0		р		\otimes
а		s	d	f	g		h		j		k		I		-	-
^	z	×	с	v		b		n		m				0		^

激活成功,注册成功,显示终端名称。如果"激活失败"或"未注册",请 检测配置参数,再尝试一次。如果仍然显示"未注册",请检测网络配置。

关于	
	概览
Cisco Webex Codec Plus	设备
88800000@1table.cn	视频地址
192.168.169.19	IP 地址
70:6B:B9:01:5A:18	MAC 地址
FOC2132N04N	序列号
60.170.244.25 (已注册)	SIP 代理
	软件
ce 9.5.1 be5deaf82e6 2018-10-19	已安装版本

如果在使用过程中遇到问题,可呼叫客服会议室: 66688800000 获 得帮助。

	关于	×
概范		
设备	Cisco Webex Codec Plus	
视频地址	88800000@1table.cn	
IP 地址	192.168.169,19	
MAC 地址	70:68:B9:01:5A:18	
序列号	FOC2132N04N	
SIP 代理	60.170.244.25 (已注册)	
软件		
已安装版本	ce 9.5.1 be5deaf82e6 2018-10-19	
	之,广州雅清达智能系统	有限公司

视频会议质量自查:点击左上角"设置"图标,选择"呼叫信息",查看传输和接受参数。下图显示视频通话参数,缺省呼叫速率设置为 2Mbps。如果 丢包率大约 5%,抖动大于 30ms,视频质量将收到明显影响,请检查你的网络。